

FOURREAU VERROUILLABLE POUR POTELET Ø76 MM MÉMOIRE DE FORME



UGS : ME-SIMP-204539-FOURREAU | **Catégories** : [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Potelets](#) |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **fourreau verrouillable pour potelet** en polyuréthane sécurise les potelets à mémoire de forme de Ø 76 mm, tout en les rendant amovibles. À privilégier pour les collectivités et les entreprises de TP qui gèrent des accès publics ou réglementés, avec un besoin simple : tenir en place, puis libérer le passage sans reprise de maçonnerie.

POURQUOI CHOISIR UN FOURREAU VERROUILLABLE POUR POTELET

Concrètement sur le terrain, un potelet de sécurité doit souvent faire les deux : bloquer un accès au quotidien, puis s'enlever rapidement pour une intervention, une livraison ou un événement. Le fourreau verrouillable répond à cette contrainte en maintenant le potelet au sol, tout en réservant sa dépose aux personnes habilitées.

Ce système convient bien aux espaces publics, aux parkings réglementés, aux zones d'événements temporaires et aux accès techniques gérés. Vous contrôlez les passages sans équipement lourd ni intervention longue.

AMOVIBILITÉ ET SÉCURITÉ : COMMENT FONCTIONNE LE VERROUILLAGE

Le mécanisme repose sur une **clé triangle**, format courant dans l'équipement des collectivités. Dans les faits, cela limite les manipulations non autorisées tout en gardant une ouverture rapide pour les agents de terrain.

- **Verrouillage sécurisé** : limite les retraits ou manipulations non autorisés.
- **Déverrouillage rapide** : quelques secondes suffisent pour libérer le potelet.
- **Clé triangle standard** : compatible avec les pratiques courantes des services techniques.

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DU FOURREAU

- **Dimensions du fourreau** : profondeur 210 mm, largeur 240 mm, hauteur 240 mm.
 - **Matériau** : polyuréthane haute résistance.
 - **Finition** : noir, pour une intégration discrète en voirie ou sur parking.
 - **Compatibilité** : potelets à mémoire de forme Ø 76 mm uniquement.
 - **Système** : amovibilité verrouillable par clé triangle.

Ce qui fait la différence en pose, c'est le bon ajustement entre le fourreau et le potelet. Avec 210 mm de profondeur, vous obtenez un maintien stable au sol sans créer un volume excessif dans la réservation.

INSTALLATION ET UTILISATION DU FOURREAU

L'installation commence par le scellement de la base dans le sol. Ce qu'il faut vérifier avant de commander : le potelet doit impérativement être un modèle à mémoire de forme en Ø 76 mm, sinon l'ajustement mécanique ne sera pas correct.

Une fois le fourreau scellé, le potelet vient se loger dans sa partie basse. La clé triangle permet de verrouiller ou déverrouiller l'ensemble à chaque besoin d'accès.